

EN INSTRUCTIONS FOR THE ASSEMBLY AND REMOVAL OF BRAKE DISCS AND BRAKE DRUMS FOR PASSENGER CARS AND LIGHT COMMERCIAL VEHICLES

1. The following points should be noted:
Since brake discs / brake drums are part of the brake system and thus represent safety parts, all work must be carried out with the utmost care. A brake disc / brake drum change may only be performed by persons who have the necessary specialist knowledge. Improperly performed work can lead to total failure of the brake system.

These installation instructions are guidelines for routine repair work and do not take into account the special features that may arise with different brake systems. Any special instructions from the vehicle and brake manufacturers must be strictly observed. Only the brake discs / brake drums prescribed for the specific vehicle type are to be used. When changing brake discs / brake drums, the brake pads / linings must also be renewed (corresponding assembly instructions are enclosed with the brake pads sets / brake shoe sets).

WARNING:

- IMPORTANT: BRAKE DISCS AND DRUMS MUST ALWAYS BE REPLACED IN AXLE SETS
- DO NOT allow brake discs, brake drums, pads, linings, anchor plates, hoses, etc. to come into contact with greases, oils, other lubricants, or mineral oil-based cleaners, as this may cause the brake to fail. Renew soiled parts.
- Do not use sharp-edged tools as they improper handling can lead to damage. Use only special tools (torque wrench, spreading tool, pull-out hook, etc.).
- If defects or damage to the brake system are detected during installation, these must be properly rectified before commissioning the vehicle.
- For brakes with electric parking brake function (electric parking brake), any special vehicle manufacturer instructions regarding setting the system for brake pad / brake shoe replacement must be observed. Failure to do this can lead to dangerous malfunctions of the brake system!

2. Disassembly:

Before starting work on the brake system, a warning sign should be attached to the steering wheel stating that the vehicle is currently being repaired. Block the wheels not affected by the repair and ensure the vehicle is stable and secure.
Work on each brake in turn, completing the job before moving on to the next. In this way the second brake may be used as a reference for checking correct fitting of individual parts. All work on both brakes of one axle must be carried out identically.

DANGER:

Retaining springs / clips are under tension. Relieve under controlled conditions and shield by covering the anchor plate against springing out. Do not operate the BRAKE after removing the disc brake pads / removing the brake drum. After disassembly of the brake shoes, prevent the brake cylinder piston from being pushed out by fluid pressure by using a spring clip.

التعليمات تجميع وخلع أفراد الفرامل وبراميل الفرامل للمركبات الصغيرة والمركبات التجارية الخفيفة (ARF)

1. يجب أن يوضع على الأداة المخصصة لفك وتركيب أجزاء آمان، يجب أن يتم كل العمل بعناية كبيرة.
يمكن إدخال أو إخراج المكونات المخصصة لفك وتركيب أجزاء آمان في آخر خط إنتاج المكونات المخصصة لفك وتركيب أجزاء آمان.

إرشادات تبيّنت هذه عيادة عن إرشادات لحام الصلب الشائنة التي لا تأخذ في الاعتبار الحاصنات الجلدية الفريدة لكل المكونات.
نظام غسل المكونات، يجب أن يغسل في حوض غسل المكونات المخصصة لمكونات آمان، يجب أن يغسل في حوض غسل المكونات المخصصة لمكونات آمان.

تحذير: يجب أن يتم استبدال دائمًا براميل وأفراد الفرامل في إطار مجموعة المحور.

وإذا تم تغيير المكونات الأخرى، مثل المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات، لا يُنصح بفك وتركيب المكونات المخصصة.

لا يستخدم أجزاء آمان دائمًا في حوض غسل المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات، يجب تجنب تعطيل المكونات.

في حالة اشتراك أي حل أو حل في حوض غسل المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات، يجب تجنب تشغيل المكونات.

لوضع الماء على المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات، فيجب عدم القيام بذلك إلى حدوث احتفال خطير في نظام الكبح.

2. التفاصيل: قبل بداية العمل على نظام الكبح، يجب وضع علامة تحذير على حلقة الفرامل للإشارة إلى أن السيارة يتم إصلاحها. قم

بتعليق المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات على المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات، أي على المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

خطير: نعم يستعمل المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات بعد إزالة المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

الموافق / عدم المطابقة: تعيين خطير: الأداة المخصصة لفك وتركيب المكونات المخصصة لفك وتركيب المكونات.

CS POKYNY PRO MONTÁŽ A DEMONTÁŽ BRZDOVÝCH KOTOUČŮ A BUBNŮ U OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ A LEHÝCH UŽITKOVÝCH VOZIDEL

1. Je třeba věnovat pozornost následujícím bodům:
Jelikož jsou brzdové kotouče / bubny součástí brzdné soustavy, jedná se o důležitou bezpečnost vozu. Z toho důvodu je třeba provádět veškeré práce velmi pečlivě. Výměnu brzdových kotoučů / bubnů může provádět pouze náležitě kvalifikovaný osobu. Neodborně provedená práce může způsobit celkový selhání brzdného systému.

Tyto pokyny jsou návodem pro rutinnou opravu a nezahrnují speciální pravidla a funkce, které mohou být součástí jiných konkrétních brzdných systémů. Vždy je třeba dodržovat veškeré specifické pokyny výrobců vozidla a brzd. Vždy lze použít jen brzdové kotouče / bubny určené pro dané vozidlo. Při výměně brzdových kotoučů / bubnů je třeba vyměnit také brzdové destičky / obložení (příslušné montážní pokyny jsou přiloženy k sadě brzdových destiček / obložení).

UPOZORNĚNÍ:

- DŮLEŽITÉ: BRZDOVÉ KOTOUČE A DISKY MUSÍ BYT VŽDY MĚNĚNY V SADĚ PRO CELOU NÁPRAVU
- NEOPŘIJETÉ kontakt brzdových kotoučů, bubnů, destiček, obložení, kotevních desek, hadic apod. s mazivy, oleji, dalšími mastnými látkami a čisticími prostředky na bázi minerálních olejů, protože to mohlo způsobit selhání brzd. Zrenovuje znečistění olejů.

- Nepoužívejte nástraje s ostrými hroty, protože při nesprávné manipulaci by mohlo dojít k poškození brzd. Používajte pouze speciální nástraje (momentový klíč, vytahovací hák apod.).

- Pokud během montáže můžete vidět poškození brzd, je třeba je ihned odstranit před předáním vozidla.

- U brzd a elektrickou parkovací brzdou je třeba dodržovat veškeré speciální pokyny výrobců ohledně nastavení systému po výměně brzdových destiček / brzdných čelistí. V opačném případě může dojít k nebezpečnému selhání brzdného systému!

2. Demontáž:

Před začínáním práce na brzdné soustavě je třeba na volant umístit upozornění, že vozidlo je opravováno. Kola, ne kterých se nebude pracovat, je třeba zablokovat, aby bylo vozidlo stabilní a bezpečně zajistěno.

Postupně pracujte na jedné brzdě po druhé až dokud dojde k posunutí dál. Tímto způsobem pak lze druhou brzdu použít jako referenční pro kontrolu správného umístění dílu. Veškeré práce na obou brzdcích na nápravě je třeba provádět identicky.

NEBEZPEČÍ:

Pojistné pružiny / svorky jsou napnuté. Kontrolovaným způsobem je uvolněna a při práci zakryte kotevní desky, aby pružina nevyskočila. Po demontáži brzdových destiček / brzdových bubnů neslapejte na nos. Pravilu výměny brzdových destiček / brzdových bubnů.

3. Montáž:

Před začínáním práce na brzdné soustavě je třeba na volant umístit upozornění, že vozidlo je opravováno. Kola, ne kterých se nebude pracovat, je třeba zablokovat, aby bylo vozidlo stabilní a bezpečně zajistěno.

Montážní pokyny jsou uvedeny v instrukcích na výměnu brzdových destiček / brzdových bubnů. Po demontáži brzdových destiček / brzdových bubnů je třeba ihned odstranit všechny výrobky z výměny brzdových destiček / brzdových bubnů.

4. Montáž:

Před začínáním práce na brzdné soustavě je třeba na volant umístit upozornění, že vozidlo je opravováno. Kola, ne kterých se nebude pracovat, je třeba zablokovat, aby bylo vozidlo stabilní a bezpečně zajistěno.

Montážní pokyny jsou uvedeny v instrukcích na výměnu brzdových destiček / brzdových bubnů. Po demontáži brzdových destiček / brzdových bubnů je třeba ihned odstranit všechny výrobky z výměny brzdových destiček / brzdových bubnů.

5. Kontrola:

Po demontáži brzdových destiček / brzdových bubnů je třeba ihned odstranit všechny výrobky z výměny brzdových destiček / brzdových bubnů.

6. Výměna:

Po demontáži brzdových destiček / brzdových bubnů je třeba ihned odstranit všechny výrobky z výměny brzdových destiček / brzdových bubnů.

7. Montáž:

Po demontáži brzdových destiček / brzdových bubnů je třeba ihned odstranit všechny výrobky z výměny brzdových destiček / brzdových bubnů.

8. Kontrola:

Po demontáži brzdových destiček / brzdových bubnů je třeba ihned odstranit všechny výrobky z výměny brzdových destiček / brzdových bubnů.

9. Výměna:

Po demontáži brzdových destiček / brzdových bubnů je třeba ihned odstranit všechny výrobky z výměny brzdových destiček / brzdových bubnů.

10. Montáž:

Po demontáži brzdových destiček / brzdových bubnů je třeba ihned odstranit všechny výrobky z výměny brzdových destiček / brzdových bubnů.

11. Kontrola:

Po demontáži brzdových destiček / brzdových bubnů je třeba ihned odstranit všechny výrobky z výměny brzdových destiček / brzdových bubnů.

12. Výměna:

Po demontáži brzdových destiček / brzdových bubnů je třeba ihned odstranit všechny výrobky z výměny brzdových destiček / brzdových bubnů.

13. Montáž:

Po demontáži brzdových destiček / brzdových bubnů je třeba ihned odstranit všechny výrobky z výměny brzdových destiček / brzdových bubnů.

14. Kontrola:

Po demontáži brzdových destiček / brzdových bubnů je třeba ihned odstranit všechny výrobky z výměny brzdových destiček / brzdových bubnů.

15. Výměna:

Po demontáži brzdových destiček / brzdových bubnů je třeba ihned odstranit všechny výrobky z výměny brzdových destiček / brzdových bubnů.

16. Montáž:

Po demontáži brzdových destiček / brzdových bubnů je třeba ihned odstranit všechny výrobky z výměny brzdových destiček / brzdových bubnů.

17. Kontrola:

Po demontáži brzdových destiček / brzdových bubnů je třeba ihned odstranit všechny výrobky z výměny brzdových destiček / brzdových bubnů.

