

BULLETIN D'INFORMATION « SOLUTIONS FACILES »

MOOG®

Silentbloc renforcé du triangle de suspension pour le Volkswagen Transporter/Multivan

VOLKSWAGEN MULTIVAN, TRANSPORTER V

VO-SB-2319/VO-SB-13719/
VO-WP-2316/VO-WP-2317



Silentbloc normal



Silentbloc renforcé



MOOG propose le VO-WP-2316/2317 uniquement avec le silentbloc renforcé.

MARQUE	POUR	À partir de → Jusqu'à
VOLKSWAGEN	Multivan (7HM, 7HF) Transporter V Camionnette (7HA, 7HH) Transporter V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ) Transporter V Camion plate-forme/Châssis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ)	04/03 → 04/03 → 04/03 → 04/03 →
RÉFÉRENCE MOOG	RÉFÉRENCES PIÈCES D'ORIGINE	DESCRIPTION
VO-SB-2319	7H0407182A	Silentbloc gauche/droite
VO-SB-13719	7H0407182	Silentbloc gauche/droite renforcé
VO-WP-2316	7H0407151E, 7H0407151F, 7H0407151G	Triangle de suspension gauche avec silentbloc intégré
VO-WP-2317	7H0407152E, 7H0407152F, 7H0407152G	Triangle de suspension droite avec silentbloc intégré



Défi

Les modèles du Volkswagen Transporter et du Multivan énumérés ci-dessus permettent un large éventail d'utilisations et peuvent être soumis à des charges dont les poids sont très différents. Le silentbloc du triangle de suspension horizontal arrière de l'essieu avant peut subir **des efforts extrêmes dus aux lourdes charges des véhicules**, ce qui peut provoquer l'usure prématurée du silentbloc.



Solutions faciles

MOOG lance un nouveau silentbloc renforcé (VO-SB-13719) pour les triangles de suspension de l'essieu avant en plus du silentbloc normal (VO-SB-2319). **Les deux silentblocs sont interchangeables**, ce qui permet au réparateur de choisir le silentbloc en fonction de l'utilisation du véhicule. Pour vous simplifier la vie, **MOOG propose le triangle de suspension complet (VO-WP-2316/2317) uniquement avec le silentbloc renforcé**.

Astuce pour l'installation ! MOOG recommande de remplacer les silentblocs et triangles de suspension par paires. Si le silentbloc d'un côté du véhicule est plus rigide que celui de l'autre côté, le véhicule aura tendance à se déporter au moment du freinage.

PRMMO1503-FR

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE, UTILISEZ **MOOG**